



Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Nordic Ware Backform haben, hier noch ein paar Gebrauchs- und Pflegetipps:

Die Backform vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser auswaschen.

Die Form sollte vor dem Backen leicht, mit flüssiger Butter/Margarine, eingefettet und eventuell mit Mehl oder weichem Gries ausgestreut werden.

Dies entfällt bei der Zubereitung von Eis, Gelatine-Desserts sowie bei Broten aus Hefeteig.

Beim Herausnehmen der Kuchen keine spitzen und scharfen Gegenstände verwenden. Der Kuchen sollte ca. 10 Minuten in der Form abkühlen bevor Sie ihn heraus nehmen. Sollte der Kuchen sich nicht gleich lösen, ein paar mal fest an die Form klopfen und dann auf ein Kuchengitter stürzen.

Wegen der Hitze reflektierenden Außenbeschichtung und der besseren Leitfähigkeit der Formen sollte die Backtemperatur um ca. 15 °C gegenüber den Angaben in Rezeptbüchern verringert werden.

Reinigung:

Die Backform nicht in der Spülmaschine reinigen!

Für Antihaft-Formen dürfen keine Kratz- oder Scheuermittel verwendet werden. Ein gewöhnliches Spültuch reicht hier vollkommen aus. Die Form nur mit heißem Wasser und eventuell mit einem milden Spülmittel säubern.

Nordic Ware Backformen sind aus schwerem Aluminium-Guss hergestellt. Die Premium - Antihaft - Beschichtung sichert ein optimales Backergebnis.